

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ein elektrisches Direktheizgerät zur Wandmontage.

Das Gerät dient als Übergangs- und Ergänzungsheizung vor allem für das Badezimmer und zum Trocknen von Handtüchern.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung. Bei Änderungen oder Umbauten am Gerät erlischt jegliche Gewährleistung.

2.2 Sicherheitshinweise



Hinweis

Betreiben Sie das Gerät nur komplett installiert und mit allen Sicherheitseinrichtungen.



VORSICHT Verletzung

Sollten Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten das Gerät bedienen, so ist sicherzustellen, dass dies nur unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person geschieht. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

2.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung belegt, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Niederspannungsrichtlinie

3. Gerätebeschreibung

Das Gerät eignet sich als Ergänzungsheizung vor allem für das Badezimmer sowie zum Trocknen und Wärmen von Handtüchern. Handtücher können in mehreren Ebenen aufgelegt werden.

Die Boost-Funktion erlaubt einen zeitbegrenzten Betrieb von 2 Stunden mit voller Heizleistung ohne Temperaturregelung. Der Startzeitpunkt, zu dem sich das Gerät täglich automatisch einschaltet, kann programmiert werden.

Das Gerät erwärmt den Raum durch natürliche Konvektion. Der eingebaute Raumtemperaturregler hält die Raumtemperatur konstant auf dem eingestellten Wert (die Heizleistung des Gerätes muss mindestens dem benötigten Wärmebedarf des Raumes entsprechen, dies gilt nur wenn keine Handtücher auf dem Gerät hängen).

Das Gerät ist betriebsbereit, nachdem es an der Wand befestigt und mittels Netzstecker elektrisch angeschlossen wurde.


4. Bedienung

4.1 Beschreibung des Bedienfeld

Die Bedienung des Geräts erfolgt über das Bedienfeld.

Die „Heizanzeige“ leuchtet, sobald das Gerät heizt.

Die „Heizanzeige“ erlischt, wenn die am Temperaturregler eingestellte Temperatur erreicht ist.



26_07_80_0050

- 1 Betriebsanzeige (2h Boost-Funktion / 24h auto / Kindersicherung)
- 2 Heizanzeige (Gerät heizt)
- 3 Temperatureinstellknopf
- 4 Betriebswahlknopf („ON“ / „OFF“ / 24h auto / Boost / Kindersicherung)

4.1.1 Gerät einschalten

- » Stellen Sie den Betriebswahlknopf auf „ON“.
- » Stellen Sie mit dem Temperatureinstellknopf die gewünschte Raumtemperatur ein. Sie können zwischen 10 °C und 30 °C wählen.



Hinweis

Wenn mehrere Geräte in einem Raum vorhanden sind, können Sie an jedem Gerät eine unterschiedliche Temperatur wählen.



Hinweis

Um bei geöffneten Fenstern einen zu hohen Stromverbrauch zu vermeiden, sollten Sie das Gerät während des Lüftens ausschalten.

4.1.2 2h Boost-Funktion

Aktivieren

- » Stellen Sie den Betriebswahlknopf auf „ON“.
- » Drücken Sie den Betriebswahlknopf ca. eine Sekunde.

Die Betriebsanzeige und die Heizanzeige leuchten. Das Gerät heizt für 2 Stunden mit voller Leistung.

Nach Ablauf der 2 Stunden heizt das Gerät im normalen Betrieb am Temperatureinstellknopf. Die Heizanzeige und die Betriebsanzeige erlöschen.

Deaktivieren

- » Drücken Sie den Betriebswahlknopf ca. eine Sekunde.

Die Heizanzeige und die Betriebsanzeige erlöschen. Das Gerät wechselt in den normalen Betrieb mit Temperatureinstellknopf zurück.

4.1.3 24h Automatik-Funktion

Die 24h Automatik-Funktion wiederholt die 2h Boost-Funktion automatisch alle 24 Stunden.

Beispiel:

Das Bad soll um 7:00 Uhr morgens auf dem gewünschten Temperaturniveau aufgeheizt sein. Stellen Sie am ersten Tag um 7:00 Uhr morgens den Schalter auf „24 auto“. Das Gerät heizt sofort in der 2h Boost-Funktion. Am nächsten Tag schaltet sich die 2h Boost-Funktion automatisch um 6:15 Uhr morgens ein, um das Bad bis 7:00 Uhr angenehm aufzuheizen.